

Регулирование управляемых светодиодных светильников



Коллекция
Acrylica Ice

Wisdom Light



Приложение





Пульт ДУ



Переключатель

сканируй
QR code



Wisdom Light

*Для ОС Android перед установкой, нужно проверить разрешена ли на вашем устройстве «установка из сторонних приложений». В разных версиях ОС Android она может находиться по-разному, но как правило Перейти в раздел «Настройки» — Приложения - Настройки. Перейти в раздел «Безопасность» — Приложения > Настройки > Безопасность. Установить отметку на пункте «Неизвестные источники» - разрешить установку приложений из неизвестных источников».

Основные режимы освещения



Теплый режим




Белый режим




Холодный режим



Ночник



1. Активация

Нажмите на знак  при включении светильника. Светильник замигает 1 раз.

Неактивные кнопки:



2. Диммирование и 5 автоматических режимов

Y холодный свет
S белый холодный свет
N белый свет
W теплый свет
M белый теплый свет

Изменяйте яркость света



3. Синхронизация нескольких моделей

Вы можете переименовать группу на название светильника, добавить новый светильник для управления



4. Управляйте вместе

Есть возможность поделиться QR кодом светильника с другим пользователем приложения



приложение работает по WI-FI

приложение действует для всех моделей коллекции Acrylica Ice



 **AMBRELLA LIGHT**

www.ambrella.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулирование управляемых светодиодных светильников



Коллекция
Acrylica Original

PC.Lamper



Приложение



Пульт ДУ



Переключатель

сканируй
QR code

или набери
название приложения
в магазине



PC. Lamper

*Для ОС Android перед установкой, нужно проверить разрешена ли на вашем устройстве «установка из сторонних приложений». В разных версиях ОС Android она может находится по-разному, но как правило Перейти в раздел «Настройки» – Приложения - Настройки. Перейти в раздел «Безопасность» – Приложения > Настройки > Безопасность. Установить отметку на пункте «Неизвестные источники» - разрешить установку приложений из неизвестных источников».

Основные режимы освещения



Белый режим




Теплый режим




Холодный режим




Ночник



1. Активация

Нажмите на знак  при включении светильника. Светильник замигает 1 раз.


Неактивные кнопки:



2. Диммирование и 3 автоматических режима

- 1 белый свет
- 2 теплый свет
- 3 холодный свет

Изменяйте яркость света
Изменяйте цвет свечения



3. Синхронизация до 4 моделей одновременно

Вы можете переименовать группу на название светильника



4. Управляйте вместе

Есть возможность поделиться QR кодом светильника с другим пользователем приложения



приложение
работает по WI-FI

приложение действует для новых моделей коллекции
Acrylica Original

